

Guide installation du robinet mitigeur surélevé



Vos outils

- Perceuse
- Crayon
- Scie cloche



Les matériaux

- Mitigeur
- 2 flexibles
- 2 raccords olive

Préparation :

- Avant d'installer votre robinet mitigeur surélevé, il faut que vous purgiez votre réseau d'eau de ces impuretés. Vous éviterez ainsi d'abimer votre robinetterie pendant son installation.
- Déposez les pièces et les outils à proximité du raccordement.
- Validez que l'eau chaude est à gauche et l'eau froide à droite
Si ce n'est pas le cas, faites appel à un professionnel
- Posez les pièces et les outils sur un plan de travail
- Coupez l'arrivée d'eau
- Démontez votre ancien appareil



L'INSTALLATION DU MITIGEUR SURÉLEVÉ

Les étapes :

- Posez le joint et disque de contact sur le plan de toilette et insérez les flexibles dans le trou du plan percé à cet effet.
- Posez le robinet de sorte que le joint fasse contact avec le plan.
- Maintenez le robinet dans cette position.
- Notre conseil : Tenez fermement le robinet par ses flexibles jusqu'à ce que le robinet soit fixé.
- Faites glisser la bague de stabilisation sur la tige filetée puis de la même manière positionnez votre joint de serrage et la cale de serrage. Vissez l'écrou manuellement et sans forcer,
- Assurez-vous que la tige filetée traverse bien le trou du lavabo.
- Vous pouvez à présent lâcher le robinet. Vérifiez visuellement que le bec du robinet est bien orienté.
- Tenez votre robinet et fixez-le avec une clé à pipe. Serrez l'écrou sans forcer.



LA MISE EN EAU :

Les étapes :

- Assurez-vous que les flexibles sont équipés de joints. Si ce n'est pas le cas, ajoutez des joints en fibre ou en caoutchouc.
- Vissez ensuite le flexible gauche sur l'arrivée d'eau chaude et le flexible droit sur l'arrivée d'eau froide.
- Serrez les flexibles avec un câble de serrage 19mm en faisant attention de pas les tordre.
- Vérifiez la bonne étanchéité du dispositif et le bon fonctionnement de l'installation.

Pression de l'eau :

Nous recommandons une pression d'eau minimale de 0,5 bar et un maximum de 5 Bar pour assurer un fonctionnement efficace de votre produit.

Nettoyage / Soins généraux

Les finitions chromées et dorées doivent être nettoyées à l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux. Rincez, puis polissez immédiatement avec un tissu doux et sec. Aucuns produits de nettoyage agressifs ou abrasifs ne doivent être utilisés. L'utilisation d'agents abrasifs invalidera la garantie.